



Cuando cargues la carretilla



1. Coloca la carga centrada respecto a las horquillas y pegada al mástil
2. Respeta la capacidad máxima de carga de la carretilla
3. Comprueba que tienes buena visibilidad para circular

