




## Transporte de cargas

**1.** No te desplaces con la carga elevada, ya que existe riesgo de vuelco o de golpes contra las instalaciones; tampoco circules con la misma por encima de la línea de visión.



**sí**



**2.** En caso de que la altura de la carga no permita la visión de la dirección de la marcha por su tamaño, hazlo marcha atrás o solicita la ayuda de otra persona.

**3.** Respeta las normas de tráfico y de señalización del centro de trabajo. Recuerda que la velocidad máxima permitida en el interior de naves es de 10km/h.

